

5. ACCESSOIRES

SYNCHRONISATION

Le poste est capable de communiquer à distance avec une pédale ou une télécommande sans fil. Chaque fréquence de communication est unique. Plusieurs matériels à distance peuvent donc être utilisés dans la même zone.

- A- S'assurer que l'alimentation soit coupée.
- B- Maintenir enfoncé la mollette sur le panneau avant du générateur (2 à 4 s), tout en allumant la machine à en appuyant sur l'interrupteur ON-OFF à l'arrière du générateur.
- C- Lorsque l'affichage sur le panneau avant s'éteint, relâcher la molette. Dans les 10 s qui suivent, allumer la télécommande ou la pédale en appuyant également sur le bouton de réglage pour la télécommande et la pédale pour la pédale sans fil. L'affichage sur le panneau avant du générateur clignote deux fois pour indiquer une synchronisation réussie.
- D- Eteindre puis rallumer la machine pour commencer à souder.

